



ESCENARIO

Viernes 4 de Junio de 2010

Volcó un camión que transportaba carbón vegetal y los Bomberos Voluntarios El Fortín rescataron al conductor



El accidente ocurrió en el kilómetro 696 de la autopista de las Serranías Puntanas. Bomberos Voluntarios El Fortín rescató al conductor, Martín Ramón Alcaraz, que había quedado atrapado entre los hierros de la cabina. Alcaraz sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Policlínico.

Un camión Mercedes Benz volcó en la autopista de las Serranías Puntanas a la altura del kilómetro 696. El accidente se produjo cerca del mediodía. Una dotación de Bomberos Voluntarios El Fortín rescató al conductor, Martín Ramón Alcaraz, que había quedado atrapado entre los hierros de la cabina. Alcaraz sufrió

heridas de consideración y fue trasladado al Policlínico Regional.

El vehículo, patente FVD674, se dirigía de oeste a este por la colectora sur de la ruta 7. Transportaba una carga de carbón vegetal. “Cuando llegamos nos encontramos con el camión volcado del lado izquierdo de la ruta y el chofer se encontraba atrapado en el interior. Trabajamos con herramientas hidráulicas y cortantes. Además intervino un médico del Policlínico y personal policial”, informó Sergio Pascual, subayudante de Bomberos El Fortín

Nombre del Material	Nro. ONU	Nro. Guía	¿Es un material RIT?
Carbón, de origen animal o vegetal	1361	133	NO
Pregunta	Respuesta		
<i>¿Qué tipo de Material Peligroso es?</i> (Vea el título de la Guía Naranja)	Sólido Inflamable		
<i>Peligros Potenciales:</i> (Indicar sólo el peligro más importante: “A LA SALUD” o “INCENDIO o EXPLOSION”)	Incendio o Explosión		
<i>¿Qué Ropa Protectora debemos utilizar?</i>	Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.		
<i>En caso de Incendio, ¿Cuánto debemos aislar?</i>	Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda		
<i>Primeros Auxilios,</i> <i>Si la víctima entró en contacto,</i> <i>¿Qué debemos hacer?</i>	En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos		

Envíe su respuesta a: capacitacion@ciquime.org.ar