



09/04/2013 | Ardió fábrica de Pinturas



Veinticuatro dotaciones de bomberos fueron necesarias para combatir un voraz incendio que afectó gran parte de una fábrica de pinturas ubicada en la localidad bonaerense de San Martín. Afortunadamente no hubo víctimas ni heridos que lamentar. Varios vecinos decidieron autoevacuarse. El subcomandante del cuartel de Bomberos de San Martín, Leonardo Maglia, le comentó a Crónica que “cuando llegó la primera dotación encontramos un panorama dantesco, con llamas de importante altura y con tendencia a expandirse. Sin embargo, el rápido trabajo del personal de los dos cuarteles de San Martín acompañado por otros 24 de diversas localidades hizo que pudiéramos controlar

este siniestro que pudo ser mucho más importante”.

El incendio tuvo lugar alrededor de las 13 en el sector producción y depósito de una empresa de pinturas (de una extensión de 100 metros por 20) ubicada entre las calles Industria, Primera Junta y la Ruta 8 de la localidad de San Martín, donde los trabajadores se autoevacuaron rápidamente y comenzaron a sacar del establecimiento pinturas, solventes y todo tipo de material inflamable para evitar que el incendio se expandiera.

FUENTE: <http://www.cronica.com.ar/diario/2013/04/09/45211-ardio-fabrica-de-pinturas.html>

Nombre del Material	Nro. ONU	Nro. Guía	¿Es un material RIT?
Pinturas (Inflamables)	1263	128	NO
Pregunta	Respuesta		
¿Qué tipo de Material Peligroso es? (Vea el título de la Guía Naranja)	Líquidos Inflamables - (no polar / no mezclables con agua)		
PELIGROS POTENCIALES: (Indicar sólo el peligro más importante: “A LA SALUD” o “INCENDIO o EXPLOSION”)	Incendio o Explosión		
ROPA PROTECTORA:	<ul style="list-style-type: none">• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).• El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.		
En caso de DERRAME o FUGA, qué acciones debemos adoptar?	<ul style="list-style-type: none">• ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).• Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.• No tocar ni caminar sobre el material derramado.• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.		
PRIMEROS AUXILIOS, Enuncie tres acciones.	<ul style="list-style-type: none">• Suministrar oxígeno si respira con dificultad.• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.• Lave la piel con agua y jabón.		

Envíe su respuesta a: capitacion@ciquime.org.ar